

Software per la lettura di contatori M-BUS con dispositivi STCU o altri concentratori

STCU Reader

File Impianto Letture Data Logger Impostazioni ?

Impianto Letture Log Files

N. Log File	Data Sistema	SN	Nc	Indir	Tic	Fabbrica	Ver	Stat	Data lettura	Energia (Calore)	Ener. Caso UM	Energia Frigorifera	Ener. Frigo UM	Volume1	Volun UM	Volume2	Volun UM	Volume3	Volun UM	Volume	Vol. UM	Codici Errore	Energia El. E+	Energia El. E+ UM	Energia El. E+ UM	Energia El. E+ UM	Data Errore	Energia El. E+ UM	Energia El. E+ UM	Energia El. E+ UM			
1	01/02/2016 11:40:56	02030100	9	4	CMP	23	0			8650 kWh				251,2 m3																			
2	01/02/2016 11:41:02	00000010	3	2	IME	23	0																11 kWh		0 kWh								
3	01/02/2016 11:41:36	11282011	0	4	EFE	0	39	09/07/2012 00:05		0 kWh		0 kWh		0,02 m3		0,02 m3																	
4	01/02/2016 11:41:53	19149061	18	4	ZR_	99	0	01/02/2016 12:57		0 kWh		0 kWh		0 m3		0,4 m3																	
5	01/02/2016 11:42:34	07891362	0	13	LSE	16	24	09/07/2012 16:26		0,4 kWh		0 kWh																					
6	01/02/2016 11:42:41	07847072	2	13	LSE	16	0	28/08/2013 12:15		156895,6 kWh		8475,3 kWh														15/06/2012							
7	01/02/2016 11:42:48	04582882	0	4	EFE	1	0	09/07/2012 15:24		0 kWh		0 kWh		0 m3		0 m3																	
8	01/02/2016 11:42:57	66238053	3	4	LUG	4	0	28/08/2013 11:07		526110 kWh		326014 kWh																					
9	01/02/2016 11:43:17	33017134	0	13	ZRI	136	0	28/08/2013 11:14		8 kWh		0 kWh		0,39 m3		0,77 m3		1,05 m3															
10	01/02/2016 11:43:30	19149064	5	4	ZR_	99	0	09/07/2012 16:37		0 kWh		0 kWh		7,2 m3		1,7 m3																	
11	01/02/2016 11:44:08	00029055	1	2	SOC	32	0																										
12	01/02/2016 11:44:43	34013955	0	12	ZRI	136	0	16/09/2014 09:06		0 kWh		0 kWh		0 m3		0 m3		0 m3															
13	01/02/2016 11:44:51	98601065	0	4	ZRM	130	0	26/03/2013 12:25		83 kWh		237 kWh		21,55 m3		1,15 m3																	
14	01/02/2016 11:45:01	10503285	6	7	LSE	4	0	28/08/2013 10:42						846,39 m3																			
15	01/02/2016 11:45:18	11070116	0	2	LDR	1	0																										
16	01/02/2016 11:45:46	11574346	5	6	LSE	4	0	28/08/2013 10:42								2017,83 m3																	
17	01/02/2016 11:46:07	00621846	1	4	SVM	8	112	03/01/2014 19:10		0 kWh		0 kWh		0 m3																			
18	01/02/2016 11:47:45	01013557	21	7	ZRI	136	0							73,28 m3																			
19	01/02/2016 11:47:52	02013557	22	6	ZRI	136	0									68,38 m3																	
20	01/02/2016 11:48:02	03013557	23	0	ZRI	136	0																										
21	01/02/2016 11:48:16	33013557	20	13	ZRI	136	0	28/08/2013 11:13		2232 kWh		1994 kWh																					
22	01/02/2016 11:50:28	65589657	0	4	LSE	40	0	21/10/2014 10:28		0 kWh		0 kWh																					
23	01/02/2016 11:52:05	01013808	1	7	ZRI	136	0									146573,56 m3																	
24	01/02/2016 11:52:12	02013808	2	6	ZRI	136	0																										
25	01/02/2016 11:52:25	03013808	3	0	ZRI	136	0																										
26	01/02/2016 11:52:43	43013808	0	4	ZRI	136	0	01/02/2016 11:13		0 kWh		0 kWh																					
27	01/02/2016 11:54:59	32809038	0	0	ZRM	130	0	28/03/2013 14:59						296,91 m3		445,3 m3		442,75 m3															
28	01/02/2016 11:55:15	19149058	10	4	ZR_	99	0	04/07/2014 16:52		0 kWh		0 kWh		0 m3		0 m3																	
29	01/02/2016 11:55:40	65589658	0	10	LSE	40	0	21/10/2014 10:28				0 kWh																					
30	01/02/2016 11:56:03	07907778	7	13	LSE	16	0	28/08/2013 12:21		43912,9 kWh		56267,6 kWh																					

Fine ricerca dispositivi. Trovato:31 in 0h:15m:34s

STCM MH2-DL | COM5

Caratteristiche Tecniche

- Software fornito in chiavetta USB

Caratteristiche Funzionali AMM Reader

- Lettore per contatori con interfaccia M-Bus e visualizzazione con PC dotato dell'apposito software
- Il software può essere usato per la lettura di un singolo dispositivo che di un intero impianto con centinaia di dispositivi.
- Ricerca dei dispositivi collegati all'impianto in esame.
- Lettura e salvataggio dei valori significativi dei dispositivi.
- Lettura e salvataggio completa di tutti i dati dei dispositivi.
- Assegnazione di un nome/descrizione a ogni dispositivo.
- Salvataggio della lista ottenuta per le letture successive e per la differenziazione con altri impianti.

Caratteristiche Funzionali FREE in meno rispetto ad AMM Reader

- Legge solo i concentratori M-Bus Zenner (non Z-RTU) con data di produzione da 2016
- Gestisce una sola lista salvata
- Non ha le seguenti funzioni avanzate:

Monitor M-Bus, Modifica manuale della lista dispositivi, Caricare le letture da file, Impostare diversi tipi di letture: "Leggi tutti i dati" e "Non tradurre i dati", Lettura singolo dispositivo, Carica/scarica lista dal concentratore STCM2

- La gestione del Data Logger manca delle seguenti funzioni

Cancellazione dei Log selezionati, Visualizzazione della lista dei file di log, Salvataggio e caricamento dei file di Log

- Non gestisce indirizzo primario

Codice Prodotto

- 00FREE0001 FREE: Licenza software su chiavetta USB per la lettura dei contatori ZENNER da installare su PC
- 00AMM0001 AMM: Licenza software su chiavetta USB per la lettura di contatori con protocollo M-Bus

ATTENZIONE: i concentratori STCU 2 sono compatibili con "STCU Reader Free" dal 2015 in avanti.

Dal SN.492017 in avanti (es. 491017 non compatibile, 493017 compatibile)