

# MinoConnectUSB Set Opto

Set per la lettura mobile e la parametrizzazione dei dispositivi di misurazione o dei sensori ZENNER

MinoConnectUSB Set Opto viene impiegato soprattutto per leggere i dispositivi ZENNER mediante l'interfaccia ottica e per effettuare la parametrizzazione.

Il set in due parti è composto da MinoConnectUSB, che viene collegato a un dispositivo mobile o un computer portatile Windows attraverso la porta USB, e dalla testina ottica IrDA IrCombiHead di ZENNER. Quest'ultimo viene posizionato sull'interfaccia del rispettivo dispositivo di misurazione o sensore ZENNER. Il collegamento tra MinoConnectUSB e la testina ottica avviene mediante un connettore SubD9.

Grazie al software di configurazione e lettura MeteringSystemSolution (MSS), il quale è anche necessario, vengono eseguite le impostazioni obbligatorie per il dispositivo in combinazione con MinoConnectUSB Set Opto.

In alternativa a MinoConnectUSB, utilizzato via cavo, per la lettura e la parametrizzazione dei dispositivi ZENNER può essere impiegato anche MinoConnectBluetoothRadio con la testina ottica IrDA.



## Caratteristiche tecniche in sintesi

- Interfaccia USB/RS232 e RS485
- Indicatore LED dello stato di funzionamento
- In combinazione con IrCombiHead di ZENNER, supporta le interfacce IEC 62056 (1107) e IrDA

Denominazione	Codice articolo
MinoConnectUSB Set Opto	126030
MinoConnectUSB	124777
IrDA CombiHead per MinoConnectUSB	123734
Configuratore della licenza software MSS	801271